

# การตรวจจับรังสีอินฟราเรดของ M Search M Search NABCO Activation Sensor



## สาเหตุที่ประตู เปิดค้าง/ เปิด-ปิด ตลอดเวลา

โดยปกติการทำงานของเซ็นเซอร์ M Search จะตรวจจับการทำงานเต็มพื้นที่ ทั้ง 72 จุด

## ตัวอย่างภาพด้านบน

โต๊ะ และ ป้าย ถูกตั้งอยู่ในบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงาน จึงทำให้ประตูเปิดค้าง หรือ มีการเปิด-ปิด ตลอดเวลา

